

## EBS-250

<b>EBS artikelnummer:</b>	<b>Vårt artikelnummer:</b>	<b>Benämning:</b>
TS4A001	7150001110	EBS-250 bläckpatron E blå 110ml
TS4A041	7150004110	EBS-250 bläckpatron E röd 110ml
TS4A005	7150005110	EBS-250 bläckpatron A svart 110ml
TS4A067	7150026110	EBS-250 bläckpatron E svart 110ml
TS4A027	7150027110	EBS-250 bläckpatron A blå 110ml
TS4A023	7150043110	EBS-250 bläckpatron A röd 110ml
TS4A048	7150048110	EBS-250 bläckpatron A vit 110ml
4A004AR	7154020110	EBS-250 tvättpatron A 110ml
4A001ER	7154010110	EBS-250 tvättpatron E 110ml

A = Aceton, E = Etanol

## EBS-260

<b>EBS artikelnummer:</b>	<b>Vårt artikelnummer:</b>	<b>Benämning:</b>
XI40106-010	7150040106	EBS-260 bläckpatron E svart 200ml
XI40211-000	7150040211	EBS-260 bläckpatron A svart 200ml
XI40229-000	7150040229	EBS-260 bläckpatron A vit 200ml
XC40102-000	7150040102	EBS-260 tvättpatron E 200ml
XC40203-000	7150040203	EBS-260 tvättpatron A 200ml

A = Aceton, E = Etanol